

3.2 安装面板开孔尺寸:

474mmx184mm

4. 使用方法

4.1 安装: 将顶灯安装于司机室顶部, 电缆接到相应开关, 外壳应可靠接地

4.2 使用: 由操纵台的扳钮开关控制

5. 常见故障及排除方法

故障现象	原因	解决方法
1. 荧光灯不亮	工作电源电压不正常 逆变器损坏 荧光灯管损坏	检查供电电源 更换逆变器 更换荧光灯管
2. 白炽灯不亮	工作电源电压不正常 白炽灯损坏	检查供电电源 更换白炽灯

联系单位: 株洲电力机车厂长河机电产品开发公司

地址: 湖南省株洲市天元区黄河南路

邮编: 412007

电话: 0733-8812818

传真: 0733-8816785

Email: chjd@changhejd.com

[http: // www.changhejd.com](http://www.changhejd.com)